

FOSSİL (4024-73-BLK & 4024-73-WHT)

Rail 3 lumières / 3 light track

1. Retirez la plaque de montage de la base du luminaire (1) et raccordez-la à la boîte électrique.

Remove the mounting plate from the base of the light fixture (1) and attach it to the junction box.

2. Fixez le luminaire au circuit électrique à l'aide des connecteurs (2).

Attach the light fixture to the electrical circuit using the connectors (2).

3. Fixez la base du luminaire à la plaque de montage avec les boulons fournis (3).

Attach the base of the light to the mounting plate with screws (3).

4. Fixez le luminaire avec les vis fourni tel que le schéma (4).


Attach the light to the base with screws as per diagram (4).

5. Insérez les ampoules.

Insert bulbs.

6. Ajuster votre lumière tel que le schéma (5).

Adjust your light as per diagram (5)



**Svp utiliser
des ampoules au
DEL SEULEMENT**

**Please use LED
bulbs ONLY**

MISE EN GARDE

• **ASSUREZ-VOUS D'AVOIR ÉTEINT L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE (DISJONCTEUR) AVANT L'INSTALLATION.**

- Pour usage intérieur.
- Gardez hors de la portée des enfants et des animaux.
- N'utilisez que les types d'ampoules suggérés sur la boîte
- Assurez-vous que le luminaire est éteint et que les ampoules aient refroidies avant de les remplacer ou de nettoyer le luminaire.
- Si le cordon ou le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par un électricien qualifié afin d'éviter tout risque de blessure.
- Ce produit doit être installé conformément au Code canadien de l'électricité (CCE) et à l'ensemble des normes de sécurité fédérales et provinciales.
- Pour éviter tout défaut de fonctionnement du produit et les chocs électriques, ce produit doit être branché à un réseau électrique et correctement mis à la terre.

WARNING

• **MAKE SURE THAT THE POWER IS TURNED OFF AT THE SOURCE BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.**

- For indoor use.
- Keep out of reach of children and animals.
- Use only the types of bulbs suggested on the box.
- Ensure that the light is off and that the light bulbs have cooled down before replacing it or cleaning the light fixture.
- If the cord or power cable is damaged, it must only be replaced by a qualified electrician in order to avoid possible injury.
- This product must be installed in accordance with the Canadian Electrical Code (CEC) and all federal and provincial safety standards.
- To avoid product failure and electrical shock, this product must be connected to an electrical grid and properly grounded.

Produit créé et distribué par Lumirama